

## **INSTRUCCIONES PROGRAMADOR PR-3T 96**

### **FUNCIONAMIENTO:**

Con el programador Tecno-piro se pueden realizar los tres tramos de una cocción totalmente automáticos: secado, cocción y mantenimiento. Su programación es muy sencilla, basta seguir los pilotos (leds) del gráfico.

"1" – Temperatura y tiempo de secado.

"2" – Temperatura de cocción (final).

"Palié" – Tiempo de mantenimiento.

### **DESCRIPCION DEL FRENTE:**

"Triángulo vértice superior" – Aumenta valores.

"Triángulo vértice inferior" – Disminuye valores.

"Circulo" – Entrada en programación y cambio de tramo.

"E" – Validación de datos.

"ON/OFF" – Puesta en marcha y paro del horno.

### **PROGRAMACIÓN:**

1º- Pulsar la tecla "ON/OFF". Se ilumina el programador indicando la temperatura interior del horno.

2º- Pulsar la tecla "Circulo". Se entra en programación. Se ilumina el piloto situado en el tramo 1 y el de temperatura. Se visualiza la temperatura del tramo 1. Valor en °C.

3º- Seleccionar la temperatura del tramo 1 (secado) mediante las teclas "Triángulos".

4º- Pulsar la tecla "E". Se memoriza el dato y se ilumina el piloto situado en el tramo 1 y el de tiempo. Se visualiza el tiempo del tramo 1. Valor en h:m

5º- Seleccionar el tiempo del tramo 1 (secado) mediante las teclas "Triángulos".

6º- Pulsar la tecla "E". Se memoriza el dato y se ilumina el piloto situado en el tramo 2 y el de temperatura. Se visualiza la temperatura del tramo 2. Valor en °C.

7º- Seleccionar la temperatura del tramo 2 (final de cocción) mediante las teclas "Triángulos".

8º- Pulsar la tecla "E". Se memoriza el dato y se ilumina el piloto situado en el tramo 2 y el de tiempo. Se visualiza el tiempo del tramo 2. Valor en h:m

9º- Seleccionar el tiempo del tramo 2 (00:00 para máxima velocidad) mediante las teclas "Triángulos".

10º- Pulsar la tecla "E". Se memoriza el dato y se ilumina el piloto situado en palié y el de tiempo. Se visualiza el tiempo del palié. Valor en h:m.

11º- Seleccionar el tiempo de palié mediante las teclas "Triángulos".

12º- Pulsar la tecla "E". Se memoriza el dato y se sale de programación.

### **INICIO DE COCCIÓN:**

Mantener pulsada la tecla "ON/OFF" durante tres segundos.

El piloto de "CARGA" en estado intermitente indica que el programa está iniciado y las resistencias en pausa. Con el piloto de "CARGA" iluminado fijo indica que las resistencias están en marcha.

### **OBSERVACIONES:**

- Para iniciar la cocción, deberán estar los pilotos de "tiempo" y "temperatura" apagados. En caso contrario no se habrá programado correctamente.

- Para repetir una cocción ya programada, se ha de visualizar todo el programa mediante la tecla "circulo" y al llegar al tramo de "palié" pulsar la tecla "E". En ese momento se inicia la cocción.

- Al iniciar una cocción es posible que tarde unos minutos en conectarse las resistencias, esto es debido a que se ha programado un subida lenta. El programador conectará las resistencias cuando corresponda.